

Télécommande Actitam II

Haut-Parleur télécommande

Bouton carré « Discret »

Bouton rond « NF S32-002 »



Molette de réponses interactives



Vers le haut « Réponse Non »



Vers le bas « Réponse Oui »

Le bouton rond : Sert à activer le haut-parleur des feux piétons, des balises sonores bâtiment et de l'Aide au Repérage des Portes (ARP) dans les Trains.

Le bouton carré : Sert à activer le haut-parleur de la télécommande à proximité des arrêts de transports pour obtenir les informations « voyageur » en discret.

Molette de réponses interactives : Sert à répondre aux questions posées par la télécommande par oui ou par non.

Mode de fonctionnement :

- 1) L'utilisateur appuie sur le bouton carré à proximité de l'arrêt pour lequel il souhaite obtenir une information « voyageur ».
- 2) La télécommande énonce le nom de l'arrêt avec sa direction sous forme de question « Exemple : Mon Désert, direction Essey Mouzimpré ».
- 3) Si l'arrêt est le bon, l'utilisateur descend la molette de la télécommande vers le bas et la télécommande lui annonce les prochains temps de passage
- 4) Si l'arrêt n'est pas celui désiré, l'utilisateur monte la molette de la télécommande vers le haut et cette dernière lui annonce alors si un autre arrêt est disponible à proximité et la destination de l'arrêt d'en face « Exemple : Mon Désert, direction Montet Octroi ».